

ご利用上の注意事項について

【スマートフォンの利用について】

1. スマートフォンの取扱説明書に従って、正しくお使いください。
2. 運転中のスマートフォンの操作は絶対にお止め下さい。
3. **スマートフォンを運転の邪魔にならない場所にしっかり固定して下さい。**
4. クレイドルのフロントガラスへの設置は法律上禁止されています。（自動車検査独立行政法人の審査事務規定5章47項）
5. 電源投入時に「SDカード確認」状態になります。「SDカード確認」が終わるのを待ってからアプリを起動してください。
6. **計測を開始するときは十分な空き容量（500MB以上）があることを確認してから行なって下さい。**

【本アプリについて】

7. 登録事業所数が多い場合、ログイン時におけるデータ取得に時間がかかります。
8. 最大5時間連続して計測を行うことが出来ます。最大時間を経過するとメッセージが表示され、計測を終了します。
9. GPS機能が無効の場合、運転診断が開始されません。
10. 「運転開始」タップ後にGPS測位すると自動で「記録開始」します。GPS測位前に走行を開始した場合、GPS測位した位置から記録されます。
11. 危険な挙動をしていない時にも稀に危険挙動として記録される場合があります。
12. 設置方向・設置位置により、得点に誤差が発生する場合があります。
13. 運転時間が短い場合、高得点となる場合があります。
14. スマートフォンの通信が行えない環境では正常に計測が行えません。
また運行記録のマップ表示、サポートページの表示に関しても通信が行えない環境ではご利用いただけません。
15. スマートフォン本体のGPS特性により、停車時に位置が移動したり、走行していない場所に軌跡が引かれる場合があります。

【カメラ映像について】

16. カメラ使用選択をOFFにすると映像は取得されません。バッテリー消費を抑えたい場合や撮影禁止の場合にご利用ください。
17. フリー設置モードONの場合、スマートフォンを任意の向きに設置できますが、映像を記録したい場合はカメラを塞がないように設置してください。
18. 事故時の映像を必ず記録するものではありません。
19. 車両挙動等の発生時刻と映像が数秒ずれる場合があります。

【電池について】

20. スマートフォンの機能をフルに利用しておりますので電池を著しく消耗します。給電しながらお使いください。

【温度等について】

21. **日差しが強かったり、直射日光がスマートフォンに当たる状況下では、ご使用、保管、放置しないでください。**
長時間にわたり、ご使用、保管、放置されますと機器が高温になり、機器の変形、故障や電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。
22. **スマートフォン本体が高温になると本アプリは自動的に終了します。**
※高温状態になった場合は、一旦スマートフォンが冷えるのを待ってからご利用ください。
※スマートフォンの機能として、スマートフォン本体が高温になった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停止し、本体の再起動を行う場合があります。
23. 冷却のためエアコンの噴出し口の近くに置きますと、急激な温度変化により結露が発生し、内部が腐食・故障の原因となる場合がありますので、吹き出し口近くには置かず、離してください。

【その他】

24. 本アプリを使用しての事故、また上記順守事項を守らずに発生した、いかなる損害についても、ドコモ・システムズ株式会社は一切責任を負いません。